



WASHROOMSOLUTIONS

AutoFoam

Eenvoudige, stapsgewijze handleiding om AutoFoam-navullingen te plaatsen



De dispenser openen

1



Draai de sleutel met de wijzers van de klok mee om de AutoFoam-dispenser te openen.

2



Kantel het deksel van de AutoFoam-dispenser voorzichtig naar beneden.

De navulling plaatsen

3



Plaats de AutoFoam-navulling eerst in de houder.

4



Schuif de tuit van de navulling vervolgens zorgvuldig door de gleuf in de houder.

Rubbermaid Commercial Products, LLC
3124 Valley Ave., Winchester, VA 22601

Omdat RCP (Rubbermaid Commercial Products) geen controle heeft over de exacte omstandigheden waarin ons product zou kunnen worden gebruikt, kunnen wij niet dezelfde resultaten garanderen, zoals die hierin worden beschreven. Elke gebruiker moet zijn eigen tests uitvoeren om de geschiktheid van onze producten voor zijn eigen, specifieke gebruik te bepalen.

Work Smarter.



www.rubbermaidcommercial.com

De navulling plaatsen (vervolg)

5



Duw de tuit van de navulling vervolgens op zijn plaats.

6



De navulling "klikt" vervolgens met wat druk op zijn plaats. De navulling is nu correct in de AutoFoam-dispenser geplaatst.

De dispenser sluiten

7



Sluit het deksel van de dispenser voorzichtig door met uw vingers de navulling op zijn plaats te duwen.

8



9



U hoort een "klik" wanneer de dispenser correct gesloten en vergrendeld wordt. Het AutoFoam-systeem is klaar voor gebruik.

Omdat RCP (Rubbermaid Commercial Products) geen controle heeft over de exacte omstandigheden waarin ons product zou kunnen worden gebruikt, kunnen wij niet dezelfde resultaten garanderen, zoals die hierin worden beschreven. Elke gebruiker moet zijn eigen tests uitvoeren om de geschiktheid van onze producten voor zijn eigen, specifieke gebruik te bepalen.